



du bois pour un avenir en vert

> IMPORTANT !

Attendre un an avant d'appliquer un saturateur.

Appliquer par temps sec et pas d'humidité dans les 48H. qui suivent la saturation.

Renouveler tous les 2 à 3 ans.
(selon expositions)

Entretien bois naturel



COMMENT CONSERVER LA COULEUR ORIGINELLE D'UN BOIS NATUREL ?

L'application d'une couche d'entretien dans la teinte de votre bois saturé intensifiera votre couleur.

Renouveler tous les 1 à 2 ans en fonction de l'exposition.

Nettoyer et dépeussier le bois naturel
en le rinçant à l'eau claire.

Une fois sec, appliquer au rouleau du saturateur
en incolore en phase aqueuse jusqu'à saturation.



COMMENT REMETTRE À « NEUF » UN PRODUIT BOIS NATUREL QUI A GRISÉ ?

Nettoyer et dépeussier le bois naturel
en le rinçant à l'eau claire.

Appliquer un dégriseur bois
à l'aide d'un pinceau sur la surface humide.

Frotter le bois naturel et laisser agir 15 min. (x2)
avec une brosse souple puis rincer encore à l'eau claire.

Attendre 72 H. et appliquer au rouleau le saturateur
incolore en phase aqueuse jusqu'à saturation.



COMMENT SUPPRIMER LES TÂCHES DE POUSSIÈRES OU LA MOUSSE ?

Pulvériser un détergent neutre pour boiserie.
ou frotter avec brosse douce ou une éponge non abrasive avec de l'eau chaude et un savon au pH neutre.

Attendre quelques instants avant de rincer à l'eau claire.

Appliquer une à plusieurs couches de saturateur
incolore en phase aqueuse jusqu'à saturation.



Chêne



Douglas



Pin



Sapin



Peuplier



Épicéa



Mélèze



Frêne



Hêtre

Essences disponibles
pour l'extérieur



Mélèze



Pin



Sapin



Épicéa

Essences disponibles
pour l'intérieur





du bois pour un avenir en vert

> IMPORTANT !

Attendre un an avant d'appliquer un saturateur.

Appliquer par temps sec et pas d'humidité dans les 48H. qui suivent la saturation.

Renouveler tous les 2 à 3 ans.
(selon expositions)

Entretien saturateur bois



COMMENT ENTRETENIR L'ESTHÉTIQUE D'UN PRODUIT BOIS SATURÉ ?

L'application d'une couche d'entretien dans la teinte de votre bois saturé intensifiera votre couleur.

Renouveler tous les 1 à 2 ans en fonction de l'exposition.

Nettoyer avec un chiffon doux

en appliquant un détergent neutre adapté au bois.

Appliquer une à plusieurs couches de saturateur dans votre teinte jusqu'à saturation.



COMMENT EFFACER LES RAYURES SUPERFICIELLES ?

Frotter la zone rayée à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux et d'un détergent neutre pour bois.

Laisser sécher 1H. minimum selon température.

Appliquer la première couche par temps sec du saturateur au pinceau fin sur les rayures.

Laisser sécher 4H.

Appliquer la seconde couche par temps sec du saturateur sur la même zone.



COMMENT SUPPRIMER LES TÂCHES DE POUSSIÈRES OU LA MOUSSE ?

Pulvériser un détergent neutre pour boiserie.
ou frotter avec brosse douce ou une éponge non abrasive avec de l'eau chaude et un savon au pH neutre.

Attendre quelques instants avant de rincer à l'eau claire.

Appliquer une à plusieurs couches de saturateur dans votre teinte jusqu'à saturation.



Teintes disponibles

